



光纤

应用	OM1 (多模光纤)		OM2 (多模光纤)		OM3 (多模光纤)		OS1 (单模光纤)	
	850 nm	1300 nm	850 nm	1300 nm	850 nm	1300 nm	1310 nm	1550 nm
ATM 622 Mbps	500m	500m	500m	500m	500m	500m	2000m	-
光纤信道 1062 Mbps	300m	-	500m	-	500m	-	2000m	-
FDDI	-	2000m	-	2000m	-	2000m	-	-
100 Base-FX 以太网	-	2000m	-	2000m	-	2000m	-	-
1000 Base-SX 以太网	-	-	500m	-	500m	-	-	-
1000 Base-LX 以太网	-	500m	-	500m	-	500m	2000m	-
10G Base-LX4 以太网	-	300m	-	300m	-	300m	-	-
10G Base-SR/SW 以太网	-	-	-	-	300m	-	-	-

Molex 企业布线网络部 - 大中华办事处

北京 : 010-6526 9628    上海 : 021-5048 0889    广州 : 020-8732 2479    深圳 : 0755-2518 5819    成都 : 028-8548 0464  
大连 : 0411-367 7245    东莞 : 0769-630 2328    香港 : 0852-2637 3111    台湾 : 0886-2 2620 2300